

SISTEMA HIBRIDO TELEFONICO

IANIK M9260

PRESENTACION

Felicitaciones!.Ud. ha adquirido un equipo **IANIK**.

A partir de ahora podrá disfrutar del sonido y calidad de todos los productos **IANIK** para uso profesional.

El Híbrido para celulares **IANIK M9260** es de alta confiabilidad y le permitirá trabajar con sus celulares en la consola de audio.

Tenga en cuenta los simples consejos que le damos a continuación y así podrá aprovechar al máximo su

M9260 y mantener sus bondades por más tiempo.

A continuación en el **MANUAL DE USO** aprenderá a obtener el mayor provecho de su **IANIK M9260**.

PRECAUCIONES:

- No coloque la unidad en lugares húmedos o donde se pueda acumular el polvo.
- No coloque la unidad cerca de calefactores o sistemas de convección.
- No ponga recipientes conteniendo líquidos encima de la unidad.
- No saque la tapa de la unidad si está conectada a la línea de tensión.
- Cuide de no introducir objetos a través de la tapa o el piso del equipo, sean estos metálicos o no.
- Limpie la unidad con un trapo húmedo suavemente. Evite usar alcohol, thinner o bencina ya que la unidad puede quedar marcada permanentemente.
- Trate de no dejar el equipo funcionando cerca de transformadores de energía o equipos de RF, ya que ello puede deteriorar la relación Señal/Ruido (S/R) del equipo.
- Identifique bien los cables de entrada y salida para no confundirlos.
- Evite que los cables desnudos se toquen entre sí o toquen otros aparatos ya que podría dañarse la unidad.
- Use cables de conexión de buena calidad y conectores firmes que aseguren correcta transmisión de señal; mal blindaje o falsos contactos podrían producir zumbidos o estallidos y ruidos a la salida del equipo.

MANUAL DE USO

.El equipo puede manejar hasta 2 celulares (CELULAR 1, CELULAR 2).

- La llave del panel frontal (MIX) habilita la llamada de su celular a la mezcla de envío **y** retorno hacia la consola
- Ud. puede ajustar la señal que recibe (IN) y la que envía al celular (OUT)..
- El LED encendido indica que el celular se ha conectado a la mezcla.
- Aunque no envíe al aire el celular sale por las salidas REC (From- To) y puede ser grabado sin salir al aire.

MEZCLAS DE ENTRADA SALIDA

- El envío a consola (MIX OUT) provee de la suma de las señales que se reciben de la línea telefónica y del celular.. Esta señal se debe enviar a consola.
- El retorno de audio que se va a enviar a quien escucha del otro lado de la línea telefónica o del celular se envía por RET IN.

CONEXIÓN A CONSOLA.

- Para Conectar a consola debe conectar la salida (MIX OUT) a un módulo de entrada de su consola o al módulo de TELCO si lo tuviera. ,el nivel de entrada se controla con el potenciómetro del frente (OUT).
- El retorno a la línea telefónica (RET IN) habitualmente se conecta a la salida de aire o del TELCO de su consola.
- Aunque el rechazo de línea es automático si Ud. usa niveles muy altos se puede producir acople en alta y baja frecuencia que se resuelve bajando el nivel de recepción o el de envío.
- Si la Línea llega a introducir RF atenúelo con el control de Agudos del canal de su consola,si llega a traer zumbido use el control de Graves.
- Si Ud. tiene otro híbrido puede conectarlo directamente a la entrada de expansión y podrá usar el híbrido más los celulares en la misma entrada.

Cualquier consulta dirigirse por teléfono o carta a:

LABORATORIOS IANIK

C. Larralde 4077 3* 10
 (1430) Capital Federal
 Tel./Fax:(011) 4541-9470
 E-mail: dardick@arnet.com.ar