

SISTEMA PARA TRANSMISIÓN POR TELÉFONO CELULAR IANIK M9320

PRESENTACION

Felicitaciones!.Ud. ha adquirido un equipo **IANIK**.

A partir de ahora podrá disfrutar del sonido y calidad de todos los productos **IANIK** para uso profesional.

El Sistema **IANIK M9320** es de alta confiabilidad y le permitirá trabajar con su celular desde cualquier lugar donde este tenga transmisión.

Tenga en cuenta los simples consejos que le damos a continuación y así podrá aprovechar al máximo su **M9320** y mantener sus bondades por más tiempo.

A continuación en el **MANUAL DE USO** aprenderá a obtener el mayor provecho de su **IANIK M9320**.

PRECAUCIONES:

- ✓ .No coloque la unidad en lugares húmedos o donde se pueda acumular el polvo.
- ✓ .No coloque la unidad cerca de calefactores o sistemas de convección.
- ✓ .No ponga recipientes conteniendo líquidos encima de la unidad.
- ✓ .No saque la tapa de la unidad si está conectada a la línea de tensión.
- ✓ .Cuide de no introducir objetos a través de la tapa o el piso del equipo, sean estos metálicos o no.
- ✓ .Limpie la unidad con un trapo húmedo suavemente. Evite usar alcohol, thinner o bencina ya que la unidad puede quedar marcada permanentemente.
- ✓ .Trate de no dejar el equipo funcionando cerca de transformadores de energía o equipos de RF, ya que ello puede deteriorar la relación Señal/Ruido (S/R) del equipo.
- ✓ .Identifique bien los cables de entrada y salida para no confundirlos.
- ✓ .Evite que los cables desnudos se toquen entre sí o toquen otros aparatos ya que podría dañarse la unidad.
- ✓ .Use cables de conexión de buena calidad y conectores firmes que aseguren correcta transmisión de señal; mal blindaje o falsos contactos podrían producir zumbidos o estallidos y ruidos a la salida del equipo.

MANUAL DE USO

- El equipo puede manejar 1 línea de teléfono celular (CELULAR)
- **Conecte las salidas IN y OUT (CELULAR) usando un conector RCA rojo y uno NEGRO. En el otro extremo del cable Ud. deberá colocar la ficha de ingreso**

correspondiente al manos libres de su teléfono celular (usualmente un conector MINI PLUG norma 2,5 ESTEREO conectando la punta al conector RCA rojo y el arito al conector RCA negro, la tierra se conectará común a ambos).

NOTA: En algunos celulares la señal está conectada al revés por lo que le recomendamos probar invirtiendo los cables rojo y negro.

- La llave del panel del frente ON es para el encendido del **M9320** . Si Ud. mantiene apagada la llave mientras no usa **M9320**, conseguirá aumentar la duración de las baterías.
- El LED indica que el **M9320** está encendido.
- Ud. podrá discar con su celular esté el **M9320** encendido o apagado.
- Las dos entradas de microfono (MIC 1 y MIC 2) son balanceadas usando norma plug 6,5 estereo , los controles del frente le permiten graduar su señal a la línea.
- El retorno se recibe por auriculares (HEAD 1 y HEAD 2) los controles del frente le permiten ajustar el nivel de recepción.
- Aunque el rechazo de línea es automático si Ud. usa niveles muy altos se puede producir acople en alta y baja frecuencia que se resuelve bajando el nivel de recepción o el de envío.
- Tenga en cuenta que el **M9320** no resuelve problemas de transmisión del celular o interferencias del lugar.
- El equipo se alimenta sólo con 2 baterías de 9 Vdc, asegúrese de tener baterías frescas o adecuadamente recargadas antes de iniciar una transmisión, para evitar que el **M9320** se apague sorpresivamente.

Cualquier consulta dirigirse por e mail a:

LABORATORIOS IANIK
dardick@arnet.com.ar